

Пошаговая инструкция проведения опытной выработки с Aquafiber C20:

- 1) Подготовка дозирующего оборудования. Мембранный насос, шланги, ввод воды, клапан поддержания давления на точки дозирования. Сбор схемы дозирования с разбавлением водой, обычным сантехническим тройником.
- 2) Перед началом дозирования зафиксировать все ключевые показатели на БДМ. Во время выработки желательно не менять режим БДМ и не менять ассортимент выпускаемой продукции, так вам удастся добиться более репрезентативных данных.
- 3) Начало дозирования. Рекомендованный начальный расход 1,5 кг/тн готовой продукции с последующим поднятием расходов до 2,5–3,0 кг/тн (только при необходимости) (При дозировании учитывать плотность "Aquafiber C20" 1200 кг/м³)
- 4) Первые показатели могут начать подниматься с первых съёмов, иногда это занимает больше времени, в зависимости от особенности потока и композиции.
- 5) Фиксация механических показателей бумаги и картона с каждого съёма.
**возможно небольшое снижение показателей на БДМ, это связано с напуском большого количества мелкого волокна на сетку. После короткого промежутка времени этот эффект должен снижаться и показатели должны расти.*